GREEN GLUE
noiseproofing **compound**

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DI GREEN GLUE E' VELOCE

•Nessuna misura
•Applicazione con la pistola standard
•Tempo di applicazione è di circa 20-30 secondi per il tubo
•La copertura completa non è necessaria per ottenere buoni risultati
•Green Glue grazie alla sua densità non uscirà fuori dalla lastra durante l'installazione

FASE 1
Avvitare il primo strato di cartongesso ai profili.
Dopo aver applicato il primo strato di muro a secco, si consiglia di sigillare le fessure. Questo può essere fatto con del semplice stucco per cartongesso.

FASE 2
Tagliare l'estremità del tubo , come mostrato nell'immagine in alto a sinistra. Predisporre il tubo nella pistola.

FASE 3
Applicare Green Glue sul retro della seconda lastra o su una superficie piana e pulita.
Applicare la colla in piccole strisce in un modo casuale su tutta la superficie del cartongesso.
Lasciare uno spazio di 2-3 cm privo di Green Glue intorno al bordo della lastra. Ciò consentirà una migliore gestione durante l'applicazione.
Utilizzare 1-2 tubi per 3 mq di lastra. Un tubo dà circa il 70 % della prestazione acustica di due tubi .

FASE 4
Dopo l'applicazione di Green Glue sul retro del secondo strato, sollevare la lastra e applicarla contro la parete o il soffitto, e fissarla in posizione con le viti appropriate . La Green Glue occuperà uno spessore sottile (circa 0,5 cm) .
Il secondo strato deve essere avvitato entro 15 minuti per evitare che la Green Glue si asciughi.
La spaziatura delle viti tipica è 40 cm per le pareti e 30 cm per i soffitti.
Per una migliore resa acustica assicurarsi che non ci siano fessure dove il muro a secco incontra il pavimento.